

Betriebsanleitung

Bitte sorgfältig beachten!

PSU90 - PSU160

Operating instructions

Please observe carefully!

- Technische Daten können dem Produkt zugehörigen Datenblatt entnommen werden.
- Die Geräte vom Typ PSU90-160 sind anschlussfertige, ungeriegelte Netzgeräte. Die grüne LED signalisiert den Betrieb des Gerätes.
- Die Netzgeräte sind ebenso für Netzspannungen von 230V~ wie 115V~ geeignet. Details siehe Zeichnung "Klemmenbelegung".
- Die Netzgeräte sind für sinusförmige Eingangsspannungen ausgelegt.
- Ausgang Potentialfrei nach VDE 0551
- Tropentauglich - Gießharzvollverguß
- Die Netzgeräte sind kurzschlußfest und Überlastsicher.
- Zur besseren Wärmeabfuhr sollten die Geräte einen **Mindestabstand zu anderen Geräten von 15mm halten.**
- Die Netzgeräte eignen sich zur Montage auf 35mm Hutprofil-schienen und zum anschrauben auf Montagefläche.

- Technical data can be taken by the relevant product affiliated Data-sheet.
- The power supply units of the series PSU90-160 are ready for installation on delivery. The operation is indicated by the green LED.
- The power supplies are constructed for 230V~ as well as for 115V~ input voltage Details are shown by "Terminal disposition".
- The power supplies are constructed for sinusoidal input voltage.
- Output separated according to VDE 0551
- Suitable for the tropics - Epoxy resin casted
- The power supplies are overload safe and short circuit proof.
- To be better cooled, the devices should holds a minimum **distance of 15mm to other appliances.**
- The power supplies are suitable to be fitted on 35mm DIN-rail as well to be screwed on any mounting-surface. Details are shown on the back side of the operating instruction.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften :

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischen Spannungen in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE / IEC / EN Vorschriften beachtet werden. Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen:
VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65

- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder der Anschlussvorschrift, z.B. bei Vertauschen der Anschlußklemmen, kann das Gerät oder die Anlage beschädigt werden und der Betreiber verliert seinen möglichen Haftungsanspruch.
- Werkzeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Geräte von der Versorgungsspannung getrennt sind und elektrische Ladungen die in im Gerät befindlichen Bauteile gespeichert sind, vorher entladen wurden.
- Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, daß das Gerät stromlos ist. Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher in ein berührungssicheres Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos sein.
- Spannungsführende Kabel oder Leitungen mit denen das Gerät, das Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind müssen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muß das Gerät unverzüglich aus dem Verkehr genommen werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.
- Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, daß die angegebenen Gerätedaten nicht überschritten werden.
- Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen für den Anwender oder Erwerber nicht eindeutig hervorgeht, welche Kennwerte für ein Gerät oder Bauteil gelten, so muß stets ein Fachmann um Auskunft ersucht werden.

Im übrigen unterliegt die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art (VDE, TÜV, Berufsgenossenschaften) dem Anwender / Käufer.



Induktive Verbraucher (Schütze, Motoren, Magnet-ventile, etc.) die nicht ordnungsmäßig nach den relevanten Richtlinien entworfen sind (Varistoren, RC-Glieder, etc.), können zur Störung der Netzteilregelung führen.

General safety rules :

When working with products which are in contact to dangerous electrical voltages, attention must be paid to the relevant valid VDE / IEC / EN regulations. Especially with reference to the following rules:
VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65


- In case of non-observance of this instructions, the unit or other equipment might be damaged and no warranty or liability could be accepted.
- When it is necessary to use tools with the units, components parts or subassemblies make it sure, that the power is disconnected from the units and all electric charge which is stored in components inside the unit are discharged.
- Before opening the equipment disconnect the power cord or make sure, that the power is off and the unit is currentless. It is only allowed to set components parts, subassemblies or units into operation, if they are mounted in a shockproof housing. During the installation the unit has to be currentless and the power has to be off.
- Lifeparts (power cords and leads) which are connected to the units, components or subassemblies have to be inspected for damage insulation or breaking. If a failure at the power cord is detected the unit or the subassembly has to be put out of service at once. It is not allowed to reopen the unit or the subassembly before replacing the damaged power cord.
- It is the user's responsibility to see that the marginal values of the equipment are not exceeded.
- If it is not to distinguished for the not industrial ultimate user by the presented operating instruction, which electrical data are the correct for the unit or the subassembly, a technical adviser has always to be asked for technical information.

The observance of construction requirements and safety rules (VDE, IEC, employers liability insurance etc.) is subject to the user/customer.




Inductive consumers (contactors, motors, solenoid valves etc.) which have not been correctly interference-suppressed in accordance to the relevant guidelines (varistors, RC elements, etc.) may cause power supply regulation to malfunction.



Anschlussschema 115V/230V / Cable arrangement 115V/230V



Anschlussschema 400V / Cable arrangement 400V



Laststromdiagramm / Load-current diagram



Eingangsspannen

Eingangsspannung	siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
Frequenz	45 - 66 Hz
Eingangsspannungstoleranz	+15% und -15%
Eingangsstrom	PSU90 / 100 / 140 / 160 max. 0,3A / 0,5A / 0,65A / 0,8A PS1U90 / 100 / 140 / 160 max. 0,6A / 1,0A / 1,25A / 1,6A PS2U100 / 140 / 160 max. 0,3A / 0,4A / 0,5A
Verbrauch	PSU90 / 100 / 140 / 160 max. 65VA / 105 VA / 140VA / 175VA

Ausgangsgrößen

Ausgangsspannungen U _{max}	siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
Ausgangsstrom I _{max}	siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
Restwelligkeit	< 3%

Betriebsdaten

Einschaltdauer (ED)	100%
Arbeitstemperatur	-40°C bis +70°C
Temperaturkoeffizient	< 500ppm / K
Lagertemperaturbereich	-40°C...+105°C
Wirkungsgrad	ca. 87%
Kühlung	natürliche Konvektion (S)

Schutzeinrichtungen

Vorsicherung	PSU90 / 100 / 140 / 160 1,25A / 2,0A / 2,5A / 3,15A träge PS1U90 / 100 / 140 / 160 2,5A / 4,0A / 5,0A / 8,0A träge PS2U100 / 140 / 160 1,25A / 1,6A / 2,0A träge
Ausgangssicherung	nicht erforderlich da kurzschlußfest
Überlastschutz	im Gerät integriert
Netztaufallüberbrückung	20 mSek. typ.
MTBF	> 400.000 h

Sicherheitsdaten

Prüfspannung Trafo	5 kVacc gemäß VDE 0551
Hochspannungsfestigkeit	Eingang / Ausgang 4,4 kVacc nach VDE 0806 / IEC 380
Luft- und Kriechstrecken	Primärkreis - Sekundärkreis >8mm nach VDE 0110
Funkenstörgrad	< K nach VDE 0871 und EN 55022/B
Anwendungsklasse	KSE nach DIN 40040
Umgebungsfeuchte	95% relative Feuchte im Jahresdurchschnitt Betzauung möglich - tropentauglich
Schutzart Gehäuse	IP 65
Schutzart Klemmen	IP 20 (VGB4)
Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X, Y und Z, nach IEC 68 und DIN 41640

Angewandte Bauvorschriften

gemäß VDE	VDE 0100, 0110, 0113, 0551, 0160, 804-8
IEC	IEC 380, 742, 950
EN	EN 60950, EN50081, EN50082
CSA / UL	CSA 22.2 / UL1012

Mechanik

Befestigung	Auf Schiene nach DIN 46277
Maße PSU90	47mm x 99mm x 118mm (BxHxT)
PSU100	64mm x 99mm x 118mm (BxHxT)
PSU140	79mm x 99mm x 118mm (BxHxT)
PSU160	94mm x 99mm x 118mm (BxHxT)
Gewicht PSU90 / 100 / 140 / 160	ca. 1,3kg / 1,85kg / 2,35kg / 2,85kg



©2017



Postfach 1521
GmbH D - 22905 AHRENSBURG

Stand: 16.08.2017
Telefon: 04102 - 42082
Telefax: 04102 - 40930
www.feas.de

Netzgeräte im IP68-Gehäuse, für den Einsatz unter rauesten Bedingungen

Alle Produkte und Informationen im Online-Shop: www.feas.de





Befestigung Alternativen. Mounting alternatives

1.



2.



3.

