


Typ	SSE9024
Eingangsspannung Input voltage	85VAC....270VAC 110VDC....400VDC
Ausgangsspannung Output voltage	24VDC (22,5V im Pufferbetrieb) 24VDC (22,5V in buffering mode)
Ausgangsstrom Output current	max. 5,0A (Boost max. 6,0A)
Pufferzeit (U_{NENN}) Hold-up-time (U_{NOMINAL})	typ. 3,0A -95sek.
FEAS Art.Nr.: Ident No.:	622490



Technische Daten

Eingangsgrößen			
Eingangsspannung	85 - 270VAC	44 - 66Hz	
Eingangsgleichspannung	110 - 400VDC		
Stromaufnahme bei Nennlast	bei 115V _{AC} max. 1,5A / bei 230V _{AC} max. 0,75A		
Einschaltstromstoß	< 22 A bei 270 VAC		
Schutzbeleuchtung	Transienteüberspannungsschutz		
Ausgangsgrößen			
Ausgangsspannung U _{Nenn}	24V _{DC}		
Pufferspannung	22,5V _{DC}		
Ausgangsstrom I _{Nenn}	5,0Amp.		
Strombegrenzung	1,2 x I-Nenn		
Leistung	120 Watt		
Restwelligkeit Netz	< 50 mVrms		
Regelgrößen (Netz)			
Regelabweichung Last	< 0,5% bei Laständerung 10...90%		
Regelabweichung Netz	< 0,5% bei Netzspannungsänderung + 10%		
Regelzeit	< 1Sek. bei Laständerung 10...90%		
Betriebsdaten			
Einschaltdauer (ED)	100%		
gespeicherte Energie	max. 1,78Wh / 6,4 kJ		
Ladezeit	max. 70 Minuten		
Arbeitstemperatur	-30°C bis +65°C		
Wirkungsgrad	ca. 91%		
Lagertemperaturbereich	-40°C...+80°C		
Kühlung bei Abstand von min. 15mm	natürliche Konvektion		
Aufstellungs Höhe	unbegrenzt		
Schutzeinrichtungen			
Vorsicherung	bei 115VAC 5,0A träge / bei 230VAC 2,5A träge		
Ausgangssicherung	nicht erforderlich, da kurzschlussfest		
Überlastschutz	im Gerät integriert		
Sicherheitsdaten			
Prüfspannung Trafo	5 kVac gemäß VDE 0551		
Hochspannungsfestigkeit	Eingang / Ausgang 4,4 kVac		
Funkentstörfilter	gemäß VDE 0871 B, EN 55022/B		
Schutzkleinspannung	PELV (EN60204), SELV (EN 62368)		
Schutzklasse	Klasse 1, mit PE Anschluss (EN 62368)		
Umgebungsfeuchte	98% relative Feuchte, tropentauglich		
Schutzart Gehäuse / Klemmen	IP 68 / IP 20 (BGV A3)		
Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X,Y und Z,		
MTBF	>380.000 h		
Angewandte Bauvorschriften			
gemäß VDE	VDE 0100, 0110, 0113, 0551, 0160/W2, 0806		


Betriebsanleitung

Bitte sorgfältig beachten

SSE9024

Operating instructions

Please observe carefull



Für die Modell-

to apply for:

SSE9024

Stand: 26.05.2025

CE - konform

©2017 **FEAS**[®]
GmbH Postfach 1521
D - 22905 AHRENSBURG

Telefon: 04102 - 42082
Telefax: 04102 - 40930
www.feas.de

Belegungen der Halbleiterrelais

Die Relais sind im Betriebsmodus (DC-anliegend, Pufferkondensatoren voll, Ausgang zugeschaltet, Temperatur OK) leitend geschaltet (NC).

4 - C: DC-Eingang OK

Bei Anlegen einer Eingangsspannung (U_{IN}) die 2,0V oberhalb der eingestellten Pufferspannung liegt, ist das Relais leitend geschaltet (NC).

Bei Abfall der Eingangsspannung unter diesen Wert ($U_{IN} < U_{PUFFER}$) sperrt das Relais, und die Meldung "DC-Eingang fehlt" kann entnommen werden.

C : Relais-Fußkontakt

Gemeinsamer - Relaiskontakt

5 - C: Abschaltwarnung

Bei einem Ladezustand der Pufferkondensatoren von >33% und einer Betriebstemperatur von <50°C ist das Relais leitend geschaltet (NC).


Bei unterschreiten des Ladezustandes auf <33% oder erreichen einer Betriebstemperatur von >50°C sperrt das Relais, und die Meldung "Abschaltwarnung" kann entnommen werden. Beachten Sie, dass sich das Gerät bei weiterer Belastung abschaltet (Ladezustand=leer, Temperatur zu hoch).

6-C : Überlast / Übertemperatur

Das Relais ist leitend geschaltet, solange der Ausgang zugeschaltet ist.

Bei Überlast/-temperatur oder bei manueller Abschaltung im Pufferbetrieb sperrt das Relais und die Meldung "Gerät abgeschaltet" kann entnommen werden.

interne Verdrahtung - internal wiring



LED Anzeigen

im Pufferbetrieb - at buffer mode

Netz / Line OK	<input type="radio"/> off	Eingangsspannung ist zu niedrig Input voltage is lower than the buffer voltage
Laden / Charging	<input type="radio"/> off	kein Laden no charging
Buffering DC OK	<input checked="" type="radio"/> green	Ladung der Kondensatoren >33% Charge of capacitors >33%
Überlast Overload	<input checked="" type="radio"/> red	Ladung der Kondensatoren <33% Charge of capacitors <33%

LED Display

im Netzbetrieb - at line mode

<input checked="" type="radio"/> green	DC Eingang OK DC Input OK
<input type="radio"/> off	Kondensatoren voll geladen Capacitors full charged
<input checked="" type="radio"/> yellow	Normalladevorgang Normal-Charging
<input checked="" type="radio"/> green	DC OK
<input type="radio"/> red	Abschaltwarnung / Cu off warning
<input type="radio"/> red	Überlast/-temperatur, Ausgang aus Overload/-temperature, Output off

Assignments of the semiconductor relays

If the device is ready for use (DC-Input-OK, buffer-capacitors full, output is enabled, temperature is in specified range) all relays are switched conductive (NC).

4 - C : DC-Input-OK

The relay is closed while U_{IN} is 2.0V(SSE9024) higher than the buffervoltage U_{buffer} . In the case, that the Inputvoltage U_{IN} sinks below the buffervoltage=< U_{buffer} the relay drops out and the message "DC-Input-failed" occurs.

C : Common relay contact.

Common ground

5 - C : Cut-off warning

The relay is conductive switched while the charge level of the buffercapacitors is >33% and the device temperature is <50°C. If the charge level sinks below 33% or the device temperature exceeds 50°C the relay drops out and the message "Cut-off warning" occurs. Please note that the device will switch off if stressed furthermore (charge level 0%, temperature to high>50°C).

6 - C : Overload / Output disabled

The relay is conductive switched while the output is enabled.

In case of overload / over-temperature or manual deactivation of the output the relay drops out and the message "Device switched off" occurs.

Funktionsweise

Das SSE90 ist ein Puffermodul zur Überbrückung von Netzausfällen im DC-Versorgungsnetz. Die Kühlung erfolgt über Luftkonvektion am Gehäuse-Kühlprofil. Bitte die "Derating-Kurve" beachten.

Montage

Das SSE kann direkt an DIN-Hutschiene montiert werden, oder an die Wand geschräubt werden. Beachten Sie dazu die Hinweise. **ACHTUNG!** Zur besseren Wärmeabfuhr sollte das Gerät einen Freiraum von 15mm haben.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät laut Anschluss-Schema unten anschließen. Hierbei unbedingt die allgemeinen Sicherheitsvorschriften beachten. Unsachgemäß Anschluss kann zu einem Defekt des Gerätes führen.

Mode of operation

The SSE90 is a buffer modul to buffer the DC-circuit in case of power blackouts. The cooling of the device takes place via air convection at the case heatsink. Please observe the derating diagram.

Installation


The SSE can be mounted on rail, or at the wall. Take notice of the mounting alternatives attached.

CAUTION! For improved heat dissipation, the device should have a minimum free space of 15 mm.

Electrical connection


Take care of a correct electrical connection. Take the wiring diagram at the bottom of this side for help. Inappropriate connection can cause a defect of the device.

Anschlussschema / Wiring diagram



Montage auf Hutschiene
Mounting on rail

VDE0185-4 / EN62305-4



Blitz- und Transientenschutz
lightning and over-voltage protection

EMV Schutz
EMC protection

1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischen Spannungen in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE / IEC / EN Vorschriften beachtet werden. Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen: VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder der Anschlußvorschrift, z.B. bei Vertauschen der Anschlußklemmen, kann das Gerät oder die Anlage beschädigt werden und der Betreiber verliert seinen möglichen Haftungsanspruch.

Werkzeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Geräte von der Versorgungsspannung getrennt sind und interne elektrische Bauteile entladen sind.

Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät spannungslos ist und bleibt. Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher in ein berührungsicherer Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos sein.

Spannungsführende Kabel oder Leitungen mit denen das Gerät, das Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind müssen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muß das Gerät unverzüglich aus dem Verkehr genommen werden, bis die defekten Leitungen ausgewechselt worden sind.

Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass die angegebenen Geräteredaten nicht überschritten werden.

Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen für den Anwender oder Erwerber nicht eindeutig hervorgeht, welche Kennwerte für ein Gerät oder Bauteil gelten, so muss stets ein Fachmann um Auskunft ersucht werden.

Im übrigen unterliegt die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art (VDE, TÜV, Berufsgenossenschaften) dem Anwender / Käufer.



Verbraucher (z.B. Schütze, Motoren, Magnetventile, etc.) die nicht ordnungsgemäß nach den relevanten Richtlinien entstehen sind (z.B. Varistoren, RC-Glieder, etc.), können zur Störung bzw. Zerstörung des Netzerates führen.

Der Einsatz von geeigneten Gleichspannungsfiltern bietet hier einen wirksamen Schutz.



DC Filter
SFK12



DC Filter
SFK38



DC Filter
SFK70

1.General safety rules

When working with products which are in contact to dangerous electrical voltages, attention must be payed to the relevant valid VDE / IEC / EN regulations. Especially with reference to the following rules: VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65

In case of non-observance of this instructions the unit or other equipment might be damaged and no warranty or liability could be accepted.

When it is necessary to use tools on the device components parts or subassemblies make sure that the power is disconnected from the device and all capacities are discharged.

Before opening the equipment disconnect the power cord and make sure that the contacts are not energized. It is only allowed to take components parts, subassemblies or device into operation if they are mounted in an insulated housing. During the installation all devices have to be disconnected from power sources.

Power cords and leads which are connected to the device, components or subassemblies have to be inspected for damaged insulation. If a failure is detected the device or the subassembly has to be put out of service at once. It is not allowed to take the device or the subassembly into operation before replacing the damaged power cord.

It is up to the user's responsibility that the specification limits of the device are not exceeded.

If the user is not fully able to relate the technical guidelines, a technical adviser has to be asked for information.

The observance of construction requirements and safety rules (VDE, IEC, employers liability insurance i.e.) is subject to the user/customer.


Consumers (e.g. contactors, motors, solenoid valves etc.) which have not been correctly interference-suppressed in accordance to the relevant guidelines (e.g. varistors, RC elements, etc.) may cause power supply regulation to malfunction.

The use of suitable DC voltage filtering offers effective protection here.

Befestigung Alternativen.

Mounting alternatives


1.



LDR30MH24
Mini DC-USV für die Hutschiene




2.



RZM122-80M
Redundanzmodul



3.




PSU9024
Netzteil gesiebt/geglättet



SSE9024

Pufferzeit - Buffering time



Telefon: 04102 - 42082
Telefax: 04102 - 40830
www.fees.de

©2017 **FEAS**®
GmbH Postfach 1521
D - 22905 AHRENSBURG

CE - konform